

DAITSU

DEUTSCH

Wichtige Hinweise:

1. Wenn die Spannung zu hoch ist, können die Bauteile sehr schnell einen grossen Schaden daraus ziehen. Wenn die Spannung zu niedrig ist kann der Kompressor sehr stark vibrieren und das ganze System beschädigen. Das System und der Kompressor können nicht arbeiten wenn die Spannung nicht gleichmässig ist.
2. Achten Sie darauf, dass der Stecker nicht herausgezogen wird während des laufenden Geräts.
3. Niemals beschädigte Leitungen selbst reparieren, dies kann zu Überhitzung und Feuer führen.
4. Keine Fenster und Türen offen lassen wenn die Anlage in Betrieb ist.
5. Blockieren Sie niemals den Luftaustritt des Klimagerätes mit Kleidern oder anderen Gegenständen. Dies kann zu Fehlfunktionen führen.
6. Die Stromzuleitung muss mit einem FI-Schutzschalter ausgestattet sein und über genügend Ampere verfügen.
7. Falls Sie verbrannte Luft riechen oder Rauch aus der Klimaanlage kommt, sofort die Klimaanlage ausschalten.
8. Gasbehälter oder Lösungsmittel mehr als 1 Meter von der Klimaanlage entfernen. Die Dämpfe könnten Feuer oder Explosionen auslösen.
9. Niemals die Klimaanlage selbst reparieren! Die Garantie erlischt sobald kein geschultes Fachpersonal Reparaturen daran vornimmt.
10. Niemals die Kabel abschneiden oder ersetzen. Falls diese beschädigt werden, sofort einen Fachmann konsultieren.
11. Um die Richtung des Luftstrahles einzustellen immer die Fernbedienung nutzen.
12. Niemals die Finger in die Anlage halten. Es könnte ein Unfall passieren.
13. Den Luftstrahl niemals auf Tiere oder Pflanzen richten, da dies einen schlechten Einfluss haben kann.
14. Niemals den Luftstrahl zu lange auf den Körper richten, dies könnte zu gesundheitlichen Problemen führen.
15. Die Klimaanlage darf nicht für andere Zwecke, wie zu Beispiel das trocknen von Kleidern oder das kühlen von Lebensmittel, verwendet werden.
16. Die Klimaanlage niemals mit Wasser reinigen. Dies kann zu einem Kurzschluss führen
17. Die Klimaanlage niemals in der Nähe eines Kochherdes montieren.

Prinzipielle Funktionsweise

Prinzip:

Eine Klimaanlage absorbiert die warme Luft in einem Raum und befördert diese nach Draussen, somit wird der Innenraum gekühlt.

Antigefrierfunktion:

Wenn die Einheit auf dem Modus COOL funktioniert und eine tiefe Temperatur eingestellt ist, kann es sein das sich Frost auf dem Wärmetauscher bildet. Sobald dieser unter 0° fällt, schaltet der Mikrocomputer des Innengeräts den Kompressor ab um die Klimaanlage zu schützen.

Fernbedienung

Stellen Sie sicher, dass sich nichts zwischen der Fernbedienung und dem Empfänger befindet. Lassen Sie die Fernbedienung niemals fallen. Die Fernbedienung darf niemals nass werden. Stellen Sie sicher, dass die Fernbedienung niemals direktem Sonnenlicht ausgesetzt ist oder zu heissen Temperaturen ausgesetzt ist.

ON/OFF Taste

Mit dieser Taste wird die Fernbedienung an bzw. abgeschaltet. Die Nachtzeiten und Timer-Funktionen werden gelöscht. Aber die vorherig angewählte Zeit bleibt bestehend.

Mode Taste

Verschiedene Modi können hiermit gewählt werden: Auto, Cool, Dry, Fan, Heat. Die Normale Funktion ist Auto. Im Automodus erscheint keine Temperatur! Im Heizmodus ist die Nominaltemperatur auf 28°C und in den anderen Modi ist die Temperatur bei 25°C initialisiert.

Sleep Taste

Diese Taste ermöglicht es den Ausschaltzeitpunkt zu programmieren. Achten Sie darauf, dass die Zeit korrekt eingestellt ist. Im Fan oder Automodus kann diese Funktion nicht verwendet werden. Sobald das SLEEP Zeichen auf dem Bildschirm erscheint ist die Sleep-Funktion aktiv und kann mittels Fernbedienung justiert werden.

FAN Taste

Mit dieser Taste lässt sich manuell die Stärke des Ventilators einstellen.

CLOCK Taste

Wenn diese Taste einmal gedrückt wird und das Uhrensymbold auf dem Display blinkt, kann man die genaue Uhrzeit mittels der + oder - Tasten einstellen. Ein weiteres Mal auf diese Taste gedrückt und das Symbol blinkt nicht mehr. Somit ist die Zeit festgelegt.

X FAN Taste

Sobald diese Taste gedrückt wird erscheint auf dem Display das Symbol und die gesamte Einheit reinigt und trocknet sich von innen selbst. Dieser Vorgang kann bis zu 10 Minuten dauern. Danach wird sich die Einheit selbst ausschalten.

TURBO Taste

Wird diese Taste im COOL Modus oder im HEAT Modus gedrückt, so aktiviert man die Turbofunktion. Sobald diese Funktion aktiviert ist wird diese im Display angezeigt. Sobald man den Modus oder die Ventilator Geschwindigkeit ändert wird der Turbomodus automatisch deaktiviert.

+ Taste

Diese Taste ist zur manuellen Regulierung der Temperatur. Wird sie mehr als 2 Sekunden gedrückt gehalten, so wird die Temperatur sehr schnell verstellt.


- Taste

Diese Taste ist zur manuellen Regulierung der Temperatur. Wird sie mehr als 2 Sekunden gedrückt gehalten, so wird die Temperatur sehr schnell verstellt.

LIGHT Taste

Drückt man diese Lichttaste so wird die Displaybeleuchtung des Innengerätes aktiviert oder deaktiviert.

SWING Taste

Mit dieser Taste wird die Position der Luftklappen eingestellt. Auf dem Display ist die jeweilige Position der Luftklappen zu erkennen. Sie können auch den Knopf so lange drücken bis das Symbol so  aussieht, den diesen Modus bedeutet, dass sich nun die Luftklappen regelmässig auf und ab bewegen.

TIMER ON Taste

Diese Taste ist zur Programmierung einer Einschaltzeit. Drücken Sie die Taste und das Symbol ON blinkt auf dem Display. Jetzt nutzen Sie die + oder - Taste zur Einstellung der Einschaltzeit. Werden die + oder - Tasten länger als 2 Sekunden gedrückt gehalten, so wird die Zeit sehr schnell verstellt. Sobald die Einschaltzeit korrekt eingestellt ist, drücken Sie die TIMER ON Taste erneut um diese zu speichern. Drücken Sie sie ein drittes Mal, so ist die Zeiteinstellung wieder gelöscht.

TIMER OFF Taste

Diese Taste ist zur Programmierung einer Ausschaltzeit. Drücken Sie die Taste und das Symbol OFF blinkt auf dem Display. Jetzt nutzen Sie die + oder - Taste zur Einstellung der Ausschaltzeit. Werden die + oder - Tasten länger als 2 Sekunden gedrückt gehalten, so wird die Zeit sehr schnell verstellt. Sobald die Ausschaltzeit korrekt eingestellt ist, drücken Sie die TIMER OFF Taste erneut um diese zu speichern. Drücken Sie sie ein drittes Mal, so ist die Zeiteinstellung wieder gelöscht.

Grundfunktionen:

- 1- Drücken Sie die ON/OFF Taste (Wenn Sie die Anlage Ausschalten Schliessen die Klappen Automatisch)
- 2- Drücken Sie Die MODE Taste um zwischen den Verschiedenen Modusen zu wählen und Ihr persönliches Programm zusammenzustellen.
- 3- Stellen Sie die Temperatur mittels + oder – Taste ein. Im Modus AUTO ist das Einstellen der Temperatur nicht notwendig.
- 4- Drücken Sie die FAN Taste um die Ventilator Geschwindigkeit einzustellen. Sie können wählen zwischen schwach-normal-erhöht-sehr stark.
- 5- Drücken Sie die SWING Taste um die Luftklappen zu steuern.

Zusatzfunktionen:

- 1- Drücken Sie die SLEEP Taste um die Nachtfunktionen zu aktivieren.
- 2- Nutzen Sie die TIMER ON und TIMER OFF Tasten um die jeweiligen Ein- oder Ausschaltzeiten zu programmieren.
- 3- Drücken Sie die LIGHT Taste um die Displaybeleuchtung ein oder auszuschalten.
- 4- Drücken Sie die TURBO Taste um die Temperatur sehr schnell zu regulieren.

LOCK Funktion

Drücken Sie + und – um die Sperrfunktion zu aktivieren oder deaktivieren. Sobald die Fernbedienung gesperrt ist erscheint auf dem Display ein Schlosssymbol.

Notfallprotokoll

Wenn die Fernbedienung abhandenkommt oder diese beschädigt wird und somit nicht mehr funktionsfähig ist, wenden Sie das Notfallprotokoll an.

- 1- Öffnen Sie vorsichtig die Abdeckung des Innengerätes.
- 2- Auf der rechten Seite finden Sie den Notschalter AUTO/STOP oder AUTO/TEST/RUN/STOP.
- 3- Drücken Sie die Taste und der Computer wird nun die richtige Temperatur automatisch berechnen.

Um die Klimaanlage im Notfall abzuschalten halten Sie den Knopf so lange gedrückt bis sich das Gerät abschaltet.

Sobald eine andere Störung auftritt wählen sie diese Notfallnummer:

+41 (0)31 782 05 00